# ИНТЕРФЕЙСНЫЙ MOCT APPLE HOMEBRIDGE NEVOTON AHB-0.0.1-E



#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	5
2.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
3.	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	7
	3.1 Монтаж	7
4.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	. 7
	4.1 Настройка контроллера Fibaro HC2	8
	4.2 Подключение к сети	11
	4.2.1 Подключение по Wi-Fi.	
	Перевод в режим «точка доступа».	
	Подключение к местной Wi-Fi-сети	12
	4.2.2 Подключение по Ethernet	15
	4.2.3 Подключение к другой сети	17
5.	РАБОТА	18
	5.2 Работа под управлением устройства Apple	20
6.	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	24
7.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	25
8.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	25
9.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	27

#### Введение

Интерфейсный мост Apple HomeBridge NEVOTON AHB-0.0.1-Е (далее – Устройство) предназначено для объединения существующей (развернутой и действующей) системы автоматизации «Умный дом» стандарта Z-wave под управлением контроллера Fibaro Home Center 2 с системой «Умного дома» Apple HomeKit. Устройство позволяет объединить все устройства систем автоматики (стандартов Z-wave и HomeKit), установленные в доме/квартире в одну систему, и. управлять ими (в т.ч. и голосовым управлением) через мобильное приложение Apple Дом (HomeKit) с любого мобильного устройства Apple с версией операционной системы iOS 12.1.4 и выше.

Устройство поставляется с оригинальной программной оболочкой, которая позволяет проводить интеграцию системы «Умный дом» и мобильного устройства с операционной системой iOS. Образ программной оболочки записан на карту памяти типа microSD, входящую в комплект поставки Устройства. Работоспособность программной оболочки гарантируется только с комплектным Устройством. Программная оболочка имеет встроенную защиту от копирования. Руководство по эксплуатации описывает последовательность действий по настройке и работе Устройства.

Для подключения и настройки Устройства будут необходимы:

доступ (логин и пароль) к графическому пользовательскому интерфейсу контроллера системы автоматизации стандарта Z-wave Fibaro Home Center 2;
доступ (SSID и пароль) к местной локальной сети (через Wi-Fi или Ethernet);

— доступ к мобильному устройству пользователя с операционной системой iOS.

Процедуру настройки Устройства можно проводить с любого телекоммуникационного устройства пользователя (ПК, смартфон, планшетный компьютер), работающего в той же местной локальной сети, что и Устройство.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию Устройства, повышающей его надежность, в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве по эксплуатации и не ухудшающие работоспособность изделия.

Также, постоянно ведется работа по улучшению программной составляющей Устройства. Так, в настоящий момент Устройство обеспечивает работу с большинством устройств производства Fibaro, некоторыми устройствами Remotec, Aeon, Danfoss.

# 1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Внешний вид Устройства, интерфейсные разъемы показаны на рис. 1.



- 1 разъем питания
- 2 разъем HDMI
- 3 аудио разъем
- 4 сетевой разъем Ethernet
- 5 фиксатор крепления на DIN рейку
- 6 USB 1, 2
- 7 USB 3, 4

Рис. 1 - Внешний вид Устройства

На верхней торцевой грани Устройства расположен слот (разъем) карты памяти.

#### 2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

#### ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте правила безопасности во время монтажа.

#### Запрещается:

 эксплуатировать неисправное Устройство, с внешними повреждениями;

самостоятельно производить ремонт Устройства;

 использовать с Устройством неисправное оборудование.

Устройство должно храниться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

Питание Устройства и подключаемого к нему оборудования, должно осуществляться только от источников с рекомендованными характеристиками, отвечающих требованиям безопасности.

Не допускайте к эксплуатации Устройства детей и лиц с физическими, психическими или умственными способностями, мешающими его безопасному использованию, а также лиц без соответствующего опыта и знаний.

# 3 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

#### 3.1 Монтаж

Устройство должно быть установлено в таком месте, где будет исключено попадание воды, посторонних предметов, большого количества пыли внутрь корпуса Устройства.

Устройство имеет возможность установки на DIN рейку.

#### 3.2 Подключение электропитания

Источник питания, входящий в комплект поставки, подключается к разъему питания (1) (рис. 1) Устройства.

# 4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

#### Примечание: перед работой с Устройством проверить наличие комплектной карты памяти в соответствующем слоте.

Подключить комплектный источник питания к разъему питания (1).

Подключить комплектный источник питания к электрической сети 220 В/50 Гц.

Устройство включено.

#### 4.1 Настройка контроллера Fibaro HC2

Перед началом работ необходимо в интерфейсе контроллера развернутой сети Z-wave Fibaro Home Center 2 создать нового пользователя с логином homebridge (рис. 2), в разделе «Контроль Доступа» нажать кнопку **ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**. Через логин homebridge осуществляется коммуникация Устройства и контроллера системы автоматизации Fibaro Home Center 2.



# Рис. 2. Кнопка **ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** в интерфейсе Fibaro HC2

В открывшемся окне «Добавить пользователя» (рис. 3) ввести следующие логин и пароль:

- логин: homebridge
- пароль: Homebridge1
- адрес электронной почты.

Сохранить введенные настройки, нажав кнопку СОХРАНИТЬ.

Ваш Дом Комнаты	Сценез Потреблени	не Плагины Панели Конфигурация
Конфигурация Ногле	Пользователи	
Диагностика	Добавить Пользователя	
Контроль Доступа	Borner	
Настройки ЛВС		
Расположение	Пароль:	Password must be at least 7 characters long, including at least one unpercase letter, one Invercase letter, and one
Резервная Копия		number.
Сеть Z-Wave	Подтвердить Пароль:	
Соединение Контраллеров		
Центр Уведомлений	злектронная почта:	
	Сохранить	

# Рис.3. Добавление пользователя в интерфейсе Fibaro HC2

В интерфейсе контроллера нужно задать действующие (подключенные) устройства сети Z-wave, которые должны быть доступны созданному пользователю homebridge для управления через интерфейс мобильного устройства Apple – приложение «Apple HomeKit».

Для этого в разделе «Контроль Доступа» выбрать из списка пользователей (рис. 4) ранее созданный профиль пользователя homebridge.



### Рис. 4. Выбор пользователя в интерфейсе Fibaro HC2

Далее, в открывшемся окне интерфейса, необходимо настроить контроль доступа, выбрать те устройства и зоны, которыми необходимо управлять через приложение AppleHome (рис. 5):

— для устройств (кнопка «Устройства» ИЗМЕНИТЬ ПРАВА ДОСТУПА);

— для зон нагрева («Heating zones» **ИЗМЕНИТЬ ПРАВА ДОСТУПА**).

# Сохранить произведенные (внесенные) изменения.

Коэфигурация Ноте	Польгователи
Общий	
Диагностика	
Контроль Доступа	Renau Lumahaitea
Настройки ЛВС	nomecnage
Расположение	ാരന്നാലക്ഷ നല്പാം നളനസ
Резервная Копия	Password must be at least 7 characters long, including at
Сеть Z-Wave	least one uppercase letter, one lowercase letter, and one number
Соединение Контраллеров	Подтвердить Пароль:
Центр Уведомления	
	User settings
	GPS position
	How frequently GPS position of the user should be collected?
	Frequency:
	Her a
	Режим отеля
	Roam in hotel mode.
	Вое комнаты 🕴
	Access control
	Устройства: Изменить групна
	доступа
	Сцены: Изиснить права достута
	Heating zones: Изменить права
	Set a PIN code
	Settings
	Запросить РІМ, когда пользователь хочет отключить датчики
	Должна ли Fibero отправить уведомления?

Рис. 5. Редактирование профиля пользователя в интерфейсе Fibaro HC2

#### 4.2 Подключение к сети

Для работы Устройства требуется подключение к локальной сети с доступом в интернет.

Подключение Устройства к сети может быть как беспроводное (через Wi-Fi), так и по проводному способу (по Ethernet).

#### 4.2.1 Подключение по Wi-Fi. Перевод в режим «точка доступа». Подключение к местной Wi-Fiсети

Данный раздел можно пропустить, если подключение Устройства к сети настроено (или будет настроено) по Ethernet.

#### Примечание: для настройки и работы Устройства необходимо знать имя местной Wi-Fi-сети (SSID) и пароль.

При включении Устройство всегда будет пытаться подключиться к беспроводной локальной сети (если еще не имеет подключения через Ethernet).

При первом включении, Устройство после нескольких попыток подключения к беспроводной локальной сети, и, не имея нужных сетевых настроек, перейдет в режим точки доступа (примерно через 2 минуты после включения) и начнет «раздавать» беспроводную сеть с именем (SSID) «NevotonHomebridge».

Далее, необходимо на телекоммуникационном

устройстве пользователя (ПК, смартфон, планшет) выполнить подключение к «раздаваемой» Устройством, беспроводной сети NevotonHomebridge. Пароль для раздаваемой беспроводной сети NevotonHomebridge – nevoton1234.

Через браузер на телекоммуникационном устройстве пользователя выполнить вход на сетевой адрес: 192.168.4.1:80 – это адрес web-интерфейса Устройства в режиме «точка доступа».

В соответствующих полях на открывшейся web-странице необходимо ввести SSID и пароль от местной Wi-Fiсети, в которой будет работать Устройство и вся информационная система «Умный дом» (рис. 6).

НЕВОТОН	8-812-327-46-96 8-800-550-44-33	
НЕВОТОН - НОВОЕ КАЧЕСТВО	жизни	
	"Homebridge" от 'НЕВОТОН'	
SSID:		
Пароль:		
Сохранить Очистить		
Current SSID:		
©1991-2017. ООО НПФ НЕВОТОН', 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 25, к. 3. Тел. +7 (812) 327-49-56		

Рис. 6. Ввод настроек местной Wi-Fi-сети

Нажать кнопку «**СОХРАНИТЬ**». Устройство сохранит введенные настройки местной Wi-Fi-сети и автоматически начнет процедуру перезагрузки (рис. 7). После перезагрузки Устройство автоматически подключится к местной Wi-Fi-сети.

HEBOTOH <sup>®</sup>	8-812-327-46-96 8-800-550-44-33	
НЕВОТОН - НОВОЕ КАЧЕСТВО Х	кизни	
	"Homebridge" от 'HEBOTOH'	
SSID:		
Пароль:		
Сохранить Очистить		
Current SSID: Wi-Fi1		
SSID and pass were updated. Rebo	poting	
©1991-2017. 000 НПФ 'НЕВОТОН', 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 25, к. 3. Тел. +7 (812) 327-49-56		

Рис. 7. Сохранение настроек местной Wi-Fi-сети

Далее, на телекоммуникационном устройстве пользователя выполнить подключение к местной Wi-Fi-сети.

Теперь необходимо определить IP-адрес Устройства, присвоенный ему, в местной Wi-Fi-сети. IP-адрес Устройства можно определить следующими способами:

1. С помощью программного обеспечения типа «сканер сети IP» (например: «Advanced IP Scanner», «Net Scan», «LANScope» и т.п.) найти Устройство в списке всех устройств местной Wi-Fi-сети. IP адрес должен иметь вид: 192.168.YYY.XXX (значения YYY и XXX могут находиться в диапазоне от 0 до 255).

2. Если подключение к локальной сети выполнялось через роутер, то IP-адрес Устройства можно найти в Web-интерфейсе роутера.

3. Открыть в браузере, на телекоммуникационном оборудовании пользователя, подключенным к той же местной Wi-Fi-сети (имеющей доступ в Интернет), что и Устройство, страницу с сайта производителя:

http://nevoton-ec.ru/findNevoton.html, или:



Примечание: после подключения Устройства к местной Wi-Fi-сети желательно в настройках роутера Wi-Fi-сети задать (включить) статическое получение IP адреса по DHCP (Static DHCP).

#### 4.2.2 Подключение по Ethernet

ВНИМАНИЕ! Данный раздел можно пропустить, если было выполнено подключение через Wi-Fi и планируется работа только в Wi-Fi-сети. Настройка проводится с роутера или ПК, находящимся в одной локальной сети (подсети) с Устройством.

Для подключения Устройства к сети Ethernet необходимо подключить сетевой разъем кабеля локальной сети Ethernet в сетевой разъем (4) (рис. 1) и определить IP адрес Устройства, присвоенный в локальной сети.

IP-адрес Устройства можно определить следующими способами:

1. С помощью программного обеспечения типа «сканер сети IP» (например: «Advanced IP Scanner», «Net Scan», «LANScope» и т.п.) найти Устройство в списке всех устройств местной Wi-Fi-сети. IP адрес должен иметь вид: 192.168.YYY.XXX (значения YYY и XXX могут находиться в диапазоне от 0 до 255).

2. Если подключение к Wi-Fi-сети выполнялось через роутер, то IP-адрес Устройства можно найти в Web-ин-терфейсе роутера.

3. Открыть в браузере, на телекоммуникационном оборудовании пользователя, подключенным к той же местной Wi-Fi-сети (имеющей доступ в Интернет), что и Устройство, страницу с сайта производителя:

http://nevoton-ec.ru/findNevoton.html, или:



Примечание: после подключения Устройства к сети Ethernet желательно в конфигурации сетевого подключения задать (включить) статическое получение IP адреса по DHCP (Static DHCP).

# 4.2.3 Подключение к другой сети

При необходимости Устройство можно подключить к другой сети (как беспроводной, так и проводной). Процедура подключения к другой сети отличается в зависимости от способа подключения к сети.

Для подключения по Wi-Fi необходимо:

 отключить роутер (на несколько минут) подключенной местной Wi-Fi-сети (которую нужно заменить/забыть) для перевода Устройства в режим «точка доступа»;

— включить роутер новой беспроводной Wi-Fi-сети и выполнить процесс, приведенный в п. 4.2.1.

Для подключения по Ethernet необходимо подключить к Устройству коммутационный кабель иной сети Ethernet, перезагрузить Устройство (отключить питание, и включить через 10 с) и выполнить процесс по п. 4.2.2.

# 5 РАБОТА

Web интерфейс

ВНИМАНИЕ! web интерфейс устройства необходим только для вывода Qr-кода (рис. 9) для подключения к мобильному устройству Apple. какие либо изменения, созданные пользователем не будут сохранены после перезапуска устройства.

Дальнейшая настройка и работа Устройства требуют взаимодействия с web интерфейсом Устройства.

Для чего на телекоммуникационном устройстве пользователя, в адресной строке браузера ввести IP адрес Устройства (см. раздел 4.2) в виде 192.168.YYY. XXX:80. В открывшемся окне, в соответствующих полях, для авторизации, ввести логин и пароль, заданные по умолчанию (рис. 8) и нажать кнопку **ВОЙТИ**:

- логин: admin
- пароль: admin

После авторизации пользователя, откроется окно с web интерфейсом Устройства. Web интерфейс показан на рис. 9.

Дальнейшие действия осуществляются с мобильного устройства Apple с операционной системой iOS не ниже версии 11.4.01.

Рис. 8. Авторизация в web интерфейсе Устройства



Рис. 9. Web интерфейс Устройства



#### 5.2 Работа под управлением устройства Apple

Открыть на мобильном устройстве Apple приложение «ДОМ» (рис. 10) и нажать кнопку **НАЧАТЬ РАБОТУ**.



Рис. 10. Интерфейс приложения «HomeKit»

В интерфейсе приложения «ДОМ» отсканировать QR-код web интерфейса Устройства (рис. 9), или вручную ввести цифры, расположенные под QR-кодом (рис. 11). После опознавания QR-кода нажать кнопку **ДОБАВИТЬ**.



Рис. 11. Сканирование QR-кода в интерфейсе приложения «ДОМ»

После завершения процесса идентификации Устройства в интерфейсе приложения «ДОМ» (рис. 12), Устройство будет доступно для управления.

Соответственно, после идентификации Устройства, в интерфейсе приложения «HomeKit» будут доступны для управления и контроля состояния все подключенные устройства (рис. 13) системы автоматизации стандарта Z-wave, доступ к которым настроен для текущего профиля пользователя Устройства в интерфейсе контроллера Fibaro Home Center 2 (п. 4.1).

	1 из 6	Далее
Иден	Комната по Homebridge	zyapa
• Hom	ebridge	
Комната	Комната по	умолчанию
Включить в	Избранное	$\bigcirc$
Ваши избрани	ные аксессуары появ	ляются в

Рис. 12. Идентификация Устройства в интерфейсе приложения «ДОМ»



Рис. 13. Доступные устройства в интерфейсе приложения «ДОМ»

# 6 КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Характеристики питания Устройства:

Номинальное напряжение питания	5 B
Род тока пост	эянный
Максимальный потребляемый ток, не более	2,1 A

#### Характеристики информационного обмена:

Спецификация канала	IEEE 802.11 b/g/n
Ethernet	10/100 Мбит/с
Тип разъема Ethernet	RJ45
Карта microSD	4 Gb

#### Массогабаритные показатели:

Габариты, не более	71х91х40 мм
Масса, не более	120 г

#### Климатические условия при эксплуатации:

Температура воздуха от	г плю	oc 5	до і	плюс	40	°C
Влажность, не более	80 %	% (пр	ри п	ілюс 2	25 °	C)
Степень защиты корпуса					. IP	20

### Заводские настройки первичной сетевой конфигурации (точки доступа):

Сетевой адрес Устройства	
(в режиме «точка доступа»)	. 192.168.4.1:80
Пароль по умолчанию	Nevoton 1991
SSID «раздаваемой» Wi-Fi-сети Neve	otonHomebridge

# 7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки Устройства приведен в табл. 3. Таблица 3.

Наименование	Кол-во, шт.
Устройство NEVOTON AHB-0.0.1-Е	1
Карта памяти типа microSD с обра- зом прошивки	1
Источник питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1
Потребительская тара	1
Провод питания	1
Патч-корд	1

# 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик Устройства требованиям ТУ 3435-045-11153066-2015 при соблюдении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии сведений о дне продажи – со дня изготовления.

Техническое освидетельствование Устройства на предмет установления гарантийного случая производится в сервисном центре ООО НПФ «НЕВОТОН» или в сервисных центрах, уполномоченных ООО НПФ «НЕВОТОН» и работающих с ним по договору. В установленных законом случаях может быть проведена независимая экспертиза.

Адреса (телефоны) сервисных центров указаны в гарантийном талоне и на сайте nevoton.ru.

Исполнение гарантийных обязательств регулируется в соответствии с Законом РФ «О Защите прав потребителей».

Условия предоставления гарантии и обязательства изготовителя приведены в гарантийном талоне.

Срок службы Устройства – 5 лет со дня продажи, а при отсутствии сведений о дне продажи – со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации. По окончании установленного срока службы Устройства рекомендуем обратиться в сервисный центр ООО НПФ «НЕВОТОН» или в сервисные центры, уполномоченные ООО НПФ «НЕВОТОН» и работающие с ним по договору, для проверки Устройства на соответствие основным техническим характеристикам.

# 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство NEVOTON AHB-0.0.1-Е изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 3435-045-11153066-2015 и признан годным для эксплуатации.

Устройство соответствует требованиям регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 020/2011.



Изготовитель: ООО НПФ «НЕВОТОН» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3 nevoton.ru