

тийном талоне и на сайте nevoton.ru.

Исполнение гарантийных обязательств регулируется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Условия предоставления гарантии и обязательства изготовителя приведены в гарантийном талоне.

Срок службы датчика — 5 лет со дня продажи, а при отсутствии сведений о дне продажи — со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

По окончании установленного срока службы датчика рекомендуется обратиться в сервисный центр ООО НПФ «НЕВОТОН» или в сервисные центры, уполномоченные ООО НПФ «НЕВОТОН» и работающие с ним по договору, для проверки датчика на соответствие основным техническим характеристикам.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик уличной температуры NEVOTON NTS-0.1.1-W изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 26.51.70-062-11153066-2026 и признан годным для эксплуатации.

Датчик NEVOTON NTS-0.1.1-W соответствует требованиям регламентов Таможенного союза ТР ТС 005/2011, ТР ТС 020/2011.

Действие ТР ТС 004/2011 на Датчик уличной температуры NEVOTON NTS-0.1.1-W не распространяется.

Изготовитель:

ООО НПФ «НЕВОТОН»
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3
nevoton.ru



Техническая поддержка:

+7 (921) 327-79-79
support@nevoton.ru

Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические данные, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации датчика уличной температуры NEVOTON NTS-0.1.1-W (далее — датчика).

В связи с постоянной работой по усовершенствованию датчика, повышающей его надёжность, в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве по эксплуатации и не ухудшающие работоспособность изделия. Также, для удобства пользователя и расширения функционала датчика, постоянно ведется работа над улучшением программного обеспечения датчика.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик уличной температуры NEVOTON NTS-0.1.1-W предназначен для измерения температуры воздуха снаружи и внутри помещения при использовании в автоматизированных системах отопления и горячего водоснабжения.

Датчик NEVOTON NTS-0.1.1-W работает с отопительными котлами, поддерживающими работу с внешним датчиком NTC 10K/B3435.

При размещении датчика вне помещения, размещать датчик в месте, не доступном воздействию осадков и прямых солнечных лучей.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип измерительного элемента — NTC 10K/B3435 (возможно исполнение датчика с измерительным элементом NTC 10K/B3950¹);

Напряжение питанияот 3,3 до 24 В;

Род тока..... постоянный;

¹ Исполнение датчика и используемый тип измерительного элемента датчика определяется договором на поставку.

Степень защиты датчикаIP64;
Диапазон измеряемых температур от минус 25
до плюс 100 °С;
Работа в относительной влажности воздуха..от 5 до 80 %;
Габаритные размеры, не более 94*80*35мм;
Масса, не более 90 г.
Длина подключаемого провода к датчику не более 10 м.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед подключением датчика отключить (обесточить) котел.

Датчик подключается внешним проводом (не входит в комплект поставки), длиной не более 10 м, на выходные клеммы подключения внешнего датчика котла.

Перед подключением датчика, демонтировать его съемную крышку, открутив 4 винта, завести провод через гермоввод, подключить к клеммной колодке. Полярность подключения не важна.

После подключения, установить и закрепить 4-мя винтами съемную крышку, затянуть гайку гермоввода.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Датчик температуры 1 шт.
Потребительская упаковка.....1 шт.
Руководство по эксплуатации1 шт.
Гарантийный талон..... 1 шт.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить датчик до монтажа необходимо в таре в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 20 до плюс 40 °С.

Недопустимы удары датчика о твердую поверхность.

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается:

- эксплуатировать неисправный датчик, или датчик с внешними повреждениями;
- самостоятельно производить его ремонт.

Датчик должен храниться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

Не допускайте к эксплуатации датчика детей и лиц с физическими, психическими или умственными способностями, мешающими безопасному его использованию, а также лиц без соответствующего опыта и знаний.

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ

Датчик не требует технического обслуживания.

Датчик не содержит в своей конструкции материалов, опасных для окружающей среды и здоровья человека, и не требует специальных мер при утилизации.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик датчика требованиям ТУ 26.51.70-062-11153066-2026 при соблюдении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии сведений о дне продажи — со дня изготовления.

Техническое освидетельствование датчика на предмет установления гарантийного случая производится в сервисном центре ООО НПФ «НЕВОТОН» или в сервисных центрах, уполномоченных ООО НПФ «НЕВОТОН» и работающих с ним по договору. В установленных законом случаях может быть проведена независимая экспертиза.

Адреса (телефоны) сервисных центров указаны в гаран-